

FORD RANGER

LASTGALLER FÖR MONTERING BAKOM HYTT

Artikelnr: 30073



MONTERINGSANVISNING

- Ställ gallret på flakkanten.
- Märk ut för borrh Ø9mm.
- Skruva fast med bifogad skruv.

MONTERINGSDETALJER

- Skruv M6X 20 6st.
- Mutter M6 6st
- Bricka 6x 19 12st.
- Täckkåpa M6 6st.