

TRUCKER

Supplement Roll Top

Nissan Navara 2012+

Nissan Navara 2012+ med Misutonida flakbåge



Materiallista

TR5081MSU	1st
M10*35 Försänkt	2st
M10*35	2st
M10 Bricka	2st
TRKRLSSUK6MODPLATE V/H	2st

OBS! Detta är endast ett tillägg till tillverkarens monteringsanvisning!

* Gäller montage med flakbåge

0.1 Montera*

Flakbågens fästjärn med original skruvarna.

Gäller bil med lastförskjutningsskydd.



0.2 Montera*

Gäller endast bil med lastförskjutningsskydd.

Främre flakbåge röret. Justera i höjdleds. Ca: 5mm under översta höjdläge brukar bli lagom. Drag åt.



1. Haka i

Relingarna i behållaren. Gör detta genom att först trä i duken i relingen på rätt position. Sedan skjuts relingen framåt i en "bajonett" rörelse. **Glöm ej fästskruven.**

OBS! Enkelt men mycket viktigt moment.



2. Lyft i

Behållaren och positionera. Det är baklämman som styr monteraget. Lämmen skall alltså kunna stängas enkelt samtidigt som rolltoppens list tätar mot aluminiumet. Modifiera eventuell baklämsplast efter relingen.



2b. Montera*

Bakre flakbåge rören med M10 bult under relingarna. Glöm ej plast brickan mellan flakbågen och reling. På bil utan lastförskjutningsskydd så monteras både främre och bakre flakbåge rören. Montera aluminium klammer som håller ihop det främre och det bakre röret.



!MYCKET VIKTIGT!

kontrollera spelet i sidled vid bakre delen i låsribban i stängt läge. **Spelet skall vara runt 5mm.** Om det är större finns risk att låsningen ej fungerar korrekt. **Rolltoppen kan även ramla ur skenorna och skadas allvarligt. Täcks ej av garanti!!** Lossa tvingarna och **schimsa (medföljer)** mellan fästvinklarna och flaket om nödvändigt.



TRUCKER

3. Skruva

Fast tvingarna samtidigt som ni trycker ned relingen så att det blir tätt.



4. Montera

Dräneringsslangar. De kopplas enkelt in med "snäpp" fäste under behållaren. De leds sedan ut via BEFINTLIGA gummigenomföringar. Genomföringarna sitter 30mm ovanför lastsäkringsskenan i flakets golv på samma c-c mått.



5. Täta

Glipan framme mellan reling och gavlarna på lastförskjutningsskyddet. Använd maskeringstejp för att få en snygg kant!

Gäller bil med lastförskjutningsskydd.



6. Montera

Täcklocket.



7. Sätt dit

Ändan på dragstroppen. Finns flakinsats så använd lämpligen någon befintlig skruv.

KLART!

