

TRUCKER

Supplement Roll Top

Volkswagen Amarok 2011+

Volkswagen Amarok 2011+ med "original" EGR flakbåge



Montera skenorerna i behållaren. De hakas i och träs framåt. Skruva sedan fast skenan med krysskruven.



Mät ut hål

för dränageslangarna. Mätta på samma bredd som utgångshålen i rolltoppen. Höjden skall vara sådan att slangen ej böjs för kraftigt. Borra genomgående i bågge skikt med 8mm borr. **KOLLA NOGA ATT INGET BAKOM SKADAS!!**



Borra

sedan bågge detaljerna separat med konborr.

Slangen kan även monteras genom innerkärrmen.



Justera

rolltoppen. Låt bakklämmen styra läget i längsled. Rolltoppen skall gå att stänga med uppfällid bakkläm och tätlisten skall vara något "komprimerad". Klampra sedan fast och var noga med att tvingen hamnar rakt.



IMYCKET VIKTIGT!

Kontrollera spelet i sidled vid bakre delen i låsribban i stängt läge. **Spelet skall vara runt 5mm.** Om det är större finns risk att låsningen ej fungerar korrekt. **Rolltoppen kan även ramla ur skenorerna och skadas allvarigt. Täcks ej av garanti!!!** Lossa tvingarna och **schlimsa (medtöjler)** mellan fästvinklarna och flaket om nödvändigt. **Klart! (Flakbåge: VÄND)**



OBS! Detta är endast ett tillägg till tillverkarens monteringsanvisning!

Volkswagen Amarok 2011+ med "original" EGR flakbåge



Modellspecifikt innehåll:

M6*25	8st
M6 Båtblricka	12st
M6 Fjäderbricka	8st
M6 Mutter	4st
M12 Båtblricka	4st
ROLTR5106 Reling	1 par

OBS! Glöm ej att rolltoppen måste bultas i bilen när den används ihop med flakbåge!

Demontera

flakbågen från bilen. Tag även bort fästvinkelarna från bågen samt plaststosar.



Montera flakbågen

med M6*25. Låsbricka och båtblricka på undersida. **GLÖM EJ M6 båtblricka på ovarsida som mellanlägg mot flakbåge.**



Kontrollera

att flakbågen ej ligger an mot relingens lack. Schimsa med ytterligare bricka om nödvändigt.



Drag

de främre bultarna. De bakre kan sitta löst tills rolltoppen är färdigmonterad. **Glöm ej att dra sem sedan.**



Borra

och bulta fast rolltoppen åtminstone framtill med medföljande M6 fästmaterial. Flakbågens massa gör att tvingarna behöver kompletteras.

Klart!

